

# GUÍA DE USO RÁPIDO

## KERMES IV plus

Coloque el avisador en una zona donde tenga visión libre sobre el cielo, normalmente sobre el salpicadero. Seleccione el modo de funcionamiento "NORMAL" en el selector lateral. Conecte el cable de alimentación al conector "DC12-24V" de su unidad KERMES y a la toma de mechero del vehículo. Actualice regularmente la información en [www.kermesgps.com](http://www.kermesgps.com) entrando en el apartado de actualización para Kermes Plus IV. Es **MUY IMPORTANTE** que **utilice el cable suministrado para la actualización**. El uso de otro tipo de cable o de modelos anteriores de Kermes podría dañar su equipo dejándolo inservible.

### FUNCIONAMIENTO DEL BOTON "FUNC"

#### A: Con el vehículo **PARADO**

**1. Modo de información temporal:** (funciones presionando brevemente el botón. Aparecerán durante 5 segundos en pantalla)

- Coordenadas GPS.
- Nivel de señal GPS.
- Fecha y hora.
- Voltaje.
- Contador de distancia parcial (odómetro) en Km.
- Muestra el contador de tiempo parcial.
- Velocidad máxima.
- Velocidad media.



**2. Modo de información fija:** (funciones manteniendo presionado el botón FUNC durante 1 segundo con el vehículo parado. Se mantendrán de forma indefinida en la pantalla)

- Función velocímetro. Muestra la velocidad en km/h cuando el vehículo comience a moverse.
- Función brújula. Muestra la dirección actual del 1 al 12 simulando las agujas de un reloj, siendo el Norte las 12.
- Función altímetro. Muestra la altura sobre el nivel del mar en metros.
- Función voltímetro. Muestra el voltaje real del vehículo.

#### B: Con el vehículo en **MOVIMIENTO**

**1. Programar y borrar una posición de usuario:** Presione una vez brevemente para almacenar la posición actual de la unidad como una "posición de usuario". Si desea borrarla, la próxima vez que circule por ese punto y reciba el aviso "Posición de usuario" presione el botón FUNC dos veces, una para detener el aviso y otra para borrar la posición. También puede borrar todas las posiciones desde el programa de actualización.

*No puede almacenarse una posición de usuario durante un aviso en curso.*

**2. Modo información fija:** (funciones manteniendo presionado el botón FUNC durante 1 segundo con el vehículo en movimiento)

- Función velocímetro. Muestra la velocidad en km/h cuando el vehículo comience a moverse.
- Función brújula. Muestra la dirección actual del 1 al 12 simulando las agujas de un reloj, siendo el Norte las 12.
- Función altímetro. Muestra la altura sobre el nivel del mar en metros.
- Función voltímetro.



**3. Función mute:** Si presionamos el botón FUNC durante un aviso de control de velocidad o seguridad en carretera, se activará la función MUTE, que silencia dicho aviso.

## MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Situando el interruptor lateral en posición “MENU” y presionando el botón “FUNC” durante un segundo, entramos en el menú de configuración. Con pulsaciones largas del botón (1 seg.), accedemos a cada función. Para seleccionar las distintas opciones dentro de cada función, realizaremos pulsaciones cortas. Una vez encontrada la opción deseada, presionaremos nuevamente el botón con una pulsación larga para ir a la siguiente función o esperaremos cinco segundos para salir del menú de configuración y guardar los cambios de forma automática.

Las **funciones configurables** son las siguientes:

### 1. Modos de encendido:

- a. Voz: Aviso vocal de encendido (mensaje de bienvenida)
- b. Encendido silencioso (sin aviso al encenderlo)
- c. Tonos: Proporciona un tono al encenderse

### 2. Modo de conducción:

- a. Conducción segura y controles de velocidad (fijos y móviles) RECOMENDADO
- b. Controles de velocidad fijos y móviles
- c. Controles de velocidad fijos

### 3. Limitador de velocidad:

- a. 0 (desactivado)
- b. 10-20-...150 (seleccione la velocidad de aviso de exceso de velocidad que desee, y al sobrepasar la velocidad marcada, el avisador le proporcionará un tono de aviso para indicarle que la está superando)

### 4. Mute GPS:

- a. 0 (desactivado)
- b. 10-20- ... 150 (velocidad por debajo de la cual no recibirá avisos GPS por exceso de velocidad)
- c. Automático (Solo avisa si se supera la velocidad máxima permitida en el control de velocidad - 5 Km/h)

### 5. Mute accesorio externo: (consulte con su instalador)

- a. 0 (desactivado)
- b. 10-20-...150 (velocidad por debajo de la cual no se proporciona aviso del accesorio externo)

### 6. Aviso GPS:

- a. Voz
- b. Tonos
- c. Simulador (simulación de detector de radar)

### 7. Aviso accesorio externo: (consulte con su instalador)

- a. Voz (avisos mediante voz y tonos)
- b. Tonos (avisos mediante tonos)

### 8. Zona horaria: (cambia automáticamente horario invierno/verano)

- 1,2,3 .... (Indica el número de horas de diferencia con respecto al horario solar)

### 9. Hora GPS:

- a. Activada (proporciona avisos horarios cada hora)
- b. Desactivada (sin avisos de hora)



**Reseteo de fábrica:** Para resetear su avisador debe poner el selector lateral en modo MENU y mantener pulsado el botón FUNC mientras conecta la alimentación del avisador. Una vez conectada la alimentación, espere 1 segundo y suelte el botón (en la pantalla aparecerá rESE) y ya estará con la configuración de origen.

**Nota:** Algunas versiones pueden incluir menús avanzados no incluidos en este manual.  
Consulte con su instalador de confianza sobre el uso de las mismas.